



Maestro Heritage och Maestro100evo kan skicka ett valfritt SMS genom att aktivera DTR signalen i modemets gränssnittskontakt.

1

För att skicka SMS vid DTR hög med Maestro Heritage eller Maestro100evo så räcker det att Du ansluter DTR stiftet i gränssnittskontakten (modemets pinne 4 i Maestro Heritage och pinne 8 Maestro 100evo) till pluspolen på Din spänningsmatningskälla. När Du ansluter kabeln till plus (CTS), då skickas meddelandet. Observera att Du måste använda en spänning på minst 5 VDC.

2

Koppla upp Dig med t.ex. Hyper Terminalen, Maestro Heritages (samt evos) gränssnitt är från fabrik inställt med kommunikationsparametrarna 115 200 bit/s, 8N1 och handskakning aktiverad (RTS/CTS).

3

För att aktivera sändningsegenskapen börjar Du med att i terminalprogrammet skriva kommandot:

```
AT+WOPEN=0
```

4

Vänta ett tag medan modemmet startar om, sedan skriver Du:

```
AT%D2
```

5

Numret som ska ta emot meddelandet skriver Du in med:

```
AT+CMGW="+46707123456"
```

Byt ut mot det nummer som skall ta emot SMS:et, tryck enter och sedan skriver Du meddelandetexten (exempelvis):

```
Kyllarm Bondegatan
```

6

Avsluta med att trycka på tangenterna ctrl och z

Då ska Du få ett svar från modemmet:

```
+CMGW:1 OK
```

7

Till sist sparar Du med:

```
AT&W
```